

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CƠ RÈM CUỐN **IH25MEL, IH35 MEL**

(Hành trình điện tử, chỉnh bằng điều khiển)

1. Cài đặt điều khiển cho động cơ:

A. cách 1:

- chọn kênh điều khiển
- Ấn và giữ nút LÊN của điều khiển cho đến khi đèn sáng liên tục.
- Cấp điện, động cơ quay lắc, ấn nút LÊN của điều khiển, động cơ quay lắc.

B. cách 2:(áp dụng cho AM25)

- Chọn kênh điều khiển
- Ấn nhả LỖ nhỏ trên đầu động cơ, động cơ quay lắc
- Ấn nút LÊN của điều khiển, động cơ quay lắc.

2. cài đặt hành trình của động cơ:

- Ấn nhả LỖ nhỏ sau điều khiển, động cơ quay lắc
- Ấn nhả nút LÊN đến vị trí điểm dừng trên, ấn STOP tạm thời ghi nhớ giới hạn trên, ấn LỖ sau điều khiển, động cơ quay lắc.
- Ấn nhả nút XUỐNG cho rèm chạy xuống đến điểm giới hạn dưới, ấn STOP tạm thời ghi nhớ giới hạn dưới.
- Ấn nhả LỖ sau điều khiển 2 lần, động cơ quay lắc 2 lần.

3. cách đảo chiều :

- Ấn và giữ nút STOP trên điều khiển cho đến khi động cơ quay lắc, rồi ấn nhả nút XUỐNG động cơ quay lắc (chú ý đảo chiều trước khi cài hành trình)

4. Cách lấy lại hành trình lên hoặc xuống:

- Cho rèm chạy lên hoặc xuống hết hành trình.
- Ấn và giữ LỖ nhỏ phía sau điều khiển, động cơ quay lắc.
- Ấn nhả nút LÊN hoặc XUỐNG trên điều khiển cho rèm chạy đến vị trí mới.
- Ấn và giữ LỖ nhỏ phía sau điều khiển, động cơ quay lắc.

5. Xoá kênh điều khiển:

- Ấn và giữ nút STOP của điều khiển khoảng 5s, động cơ quay lắc
- Ấn và giữ LỖ nhỏ phía sau động cơ khoảng 5s, động cơ quay lắc

6. Xoá hành trình:

- Ấn và giữ nút STOP của điều khiển khoảng 5s, động cơ quay lắ
- Ấn và giữ LỖ nhỏ phía sau điều khiển, động cơ quay lắ.

6. Xoá điểm hành trình trung gian

- cho động cơ quay lên hoặc xuống hết hành trình
- Ấn và giữ LỖ sau của điều khiển liên tục khoảng 7s, động cơ quay lắ 2 lần.

6. Xoá hết tất cả :

A. cách 1:

- Ấn và giữ nút STOP của điều khiển khoảng 5s, động cơ quay lắ.
- Ấn và giữ LỖ sau của điều khiển liên tục khoảng 7s, động cơ quay lắ 2 lần.

B. cách 2:(áp dụng cho AM25)

- Ấn LỖ nhỏ trên động cơ, động cơ quay lắ.
- Bỏ tay ra, ấn lại lỗ nhỏ trên động cơ khoảng 7s, động cơ quay lắ 2 lần

7. Cách làm động cơ quay giật(ứng dụng cho rèm gỗ, rèm cầu vồng):

- Ấn và giữ nút STOP của điều khiển khoảng 5s, động cơ quay lắ.
- Ấn nhả nút STOP của điều khiển, động cơ quay lắ.

CÔNG TY CP TM IHOME VIỆT NAM