

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BỘ RF WIFI IH VỚI ĐỘNG CƠ RÈM MỞ NGANG IH

1. Thông số kỹ thuật.

Giao thức không dây	Wifi 802.11 b/g/n 2.4GHz
Nguồn cấp	5V DC, 1A, Micro USB
Màu sắc	Đen
Chất liệu	Nhựa ABS
Kích thước	83*31*10mm
Tần số thu phát hồng ngoại	20 ~ 60KHz
Tần số phát RF	433,92 MHz
Môi trường làm việc	-10°C+45°C độ C, độ ẩm < 80% RH

2. APP ứng dụng

Trên cửa hàng ứng dụng di động CH PLAY hoặc APP STORE tải và đăng ký ứng dụng Smart Life, Tuya...

Đăng ký tài khoản và đăng nhập vào ứng dụng.

Sau khi cấp nguồn cho bộ RF, điện thoại cần bật Bluetooth và vào APP cho thiết bị tự tìm kiếm nhau. Trường hợp đèn xanh trên bộ RF không nháy xanh chờ kết nối thì ấn giữ nút nhỏ trên bộ RF WIFI khoảng 5s, đèn nháy xanh liên tục, kết nối APP nhận bộ thiết bị. Đổi tên cho thiết bị theo mong muốn.

Thiết bị sẽ hiện biểu tượng hình ảnh trên màn hình điện thoại.

Found 1 devices. Added 1 successfully.




Ihome motors



3. Cài đặt động cơ nhận app thiết bị.


Trên màn hình chủ ứng dụng, ấn vào chọn biểu tượng thiết bị. Màn hình hiện “Radio frequency Remote Box” và bấm chọn mục đó.

Chọn “add”.



Đối với các motor rèm mở ngang

-Ấn vào biểu tượng rèm Curtain, màn hình hiển thị hình bánh răng...



-Ấn lỗ nhỏ trên đuôi Động cơ 2s, đèn đuôi động cơ nháy chậm màu đỏ (Hoặc ấn và giữ liệt nút STOP trên điều khiển từ đã kết nối với động cơ khoảng 5s, đèn trên đuôi động cơ nháy chậm đỏ).

-Chọn chữ “match right away”, đèn động cơ nháy xanh và tắt.

Thiết bị đã được kết nối thành công.

LH hỗ trợ kỹ thuật: 0939204566

CÔNG TY CP TM IHOME VIỆT NAM